SOMIKON®

„Crystal View“

Digitaler 7“-Bilderrahmen
Cadre photo numérique 7“

PX-8008 DEU FRA

„Crystal View“

Digitaler 7“-Bilderrahmen
Cadre photo numérique 7“

© 10/2008 - JG//HS//SF

SICHERHEITSHINWEISE & GEWÄHRLEISTUNG

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

SICHERHEITSHINWEISE & GEWÄHRLEISTUNG

ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

IHR NEUER DIGITALER BILDERRAHMEN „CHRYSTAL VIEW“

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses digitalen Bilderrahmens. Dieser digitale Bilderrahmen zeigt nicht nur Ihre schönsten Fotos an, sondern kann diese auch in einer Diashow abspielen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Digitaler Bilderrahmen mit Standfuß
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

DIE TASTEN DES BILDERRAHMENS

: Starten Sie eine Diashow oder halten Sie diese an.

: Wechseln Sie hier zum vorherigen Bild.

: Wechseln Sie hier zum nächsten Bild.

: Drehen Sie hier das Bild.

: Ändern Sie hier das Anzeigeformat.

INBETRIEBNAHME

Montieren Sie den Ständer an der der Rückseite des digitalen Bilderrahmens oder hängen Sie diesen an der Wandbefestigung aus.
Stecken Sie dann eine SD- oder MMC-Karte beziehungsweise einen USB-Speicherstick in den Kartenslot an der Rückseite des digitalen Bilderrahmens.
Verbinden Sie den Bilderrahmen über das beiliegende Netzteil mit der Stromversorgung.
Automatisch werden sofort die Bilder als Diashow abgespielt.

FOTOS ANZEIGEN

Wenn Sie den digitalen Bilderrahmen einschalten, werden automatisch alle Bilder auf der Speicherkarte oder dem USB-Speicherstick als Diashow angezeigt.

Aktionen während einer Diashow

Mit den beiden Tasten ⏭ und ⏮ können Sie nun zum nächsten beziehungsweise vorherigen Bild wechseln.
Mit der MODE-Taste können Sie nun das Anzeigeformat ändern. Sie haben die Wahl zwischen einer Anzeige in Originalgröße, einer Vollbildansicht und einer Anzeige als PanScan (Anzeige auf Bildschirmgröße, überstehende Ränder werden nicht angezeigt).
Mit der ↻-Taste können Sie die Anzeigedauer der Bilder ändern. Sie haben die Wahl zwischen einer Anzeigedauer von 5, 10, 30 und 60 Sekunden.
Mit der ⏯-Taste können Sie die Diashow anhalten und zur Einzelbild-Ansicht wechseln.

Aktionen während der Einzelbild-Anzeige

Mit den beiden Tasten ⏭ und ⏮ können Sie nun zum nächsten oder vorherigen Bild wechseln.
Mit der Mode-Taste können Sie das Anzeigeformat ändern.
Mit der ↻-Taste können Sie nun das Bild im Uhrzeigersinn um 90° drehen.
Mit der ⏯-Taste können Sie die Diashow wieder starten.

TECHNISCHE DATEN

Unterstützte MMC-Speicherkarten: 256MB - 2GB
Unterstützte SD-Speicherkarten: 128MB - 8GB
Unterstützte USB-Speichermedien: 16MB - 8GB
Bildhelligkeit: 400 cd/mhoch2
Displaygröße: 7“
Auflösung: 480 x 234 Pixel
Maximale Bildergröße: 16 Megapixel
Lagertemperatur: -20 °C – 55 °C
Umgebungstemperatur: 0 °C – 55 °C
Maße: 229 x 163 x 32 mm
Gewicht: 402,7 g

SOMIKON®

„Crystal View“

Cadre photo numérique 7“

PX-8008 FRA

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET RECYCLAGE

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION: N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET RECYCLAGE

Conseil important concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

VOTRE NOUVEAU CADRE „CHRYSTAL VIEW“

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de ce cadre photo numérique. Ce cadre ne se contente pas simplement d’afficher vos photos, il peut aussi faire tourner un diaporama.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Cadre photo numérique et son support
- Mode d’emploi
- Adaptateur secteur

LES TOUCHES DU CADRE PHOTO NUMERIQUE

: Démarrer ou suspendre un diaporama.

: Image précédente.

: Image suivante.

: Pivoter l'image.

: Modifier l'affichage

MISE EN ROUTE

Montez le pied à l'arrière du cadre photo numérique ou suspendez-le avec la fixation murale.
Insérez une carte SD ou MMC ou une clé USB dans la fente à l'arrière du cadre photo. Branchez le câble au réseau électrique via l'adaptateur secteur fourni.
Les images sont automatiquement diffusées en diaporama.

AFFICHER DES PHOTOS

Quand vous allumez le cadre photo toutes les images de la carte mémoire défilent automatiquement en diaporama.

Actions pendant le diaporama
Utilisez les touches ⏭ et ⏮ pour passer à l'image suivante ou précédente.
Appuyez sur la touche MODE pour modifier le type d'affichage. Vous avez le choix entre l'affichage de la taille originale, plein écran ou PanScan (taille de l'écran).
Appuyez sur la touche ↻ pour modifier le temps d'affichage des images. Vous avez le choix entre un affichage de 5, 10, 30 ou 60 secondes.
Appuyez sur la touche ⏯ pour suspendre un diaporama et passer en affichage normal.

Actions pendant l'affichage normal
Utilisez les touches ⏭ et ⏮ pour passer à l'image suivante ou précédente.
Appuyez sur la touche MODE pour modifier le type d'affichage (voir ci-dessus).
Appuyez sur la touche ↻ pour faire pivoter l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
Appuyez sur la touche ⏯ pour reprendre un diaporama.

DONNÉES TECHNIQUES

Support des cartes MMC: 256Mo - 2Go
Support des cartes SD: 128Mo - 8Go
Support des mémoires USB: 16Mo - 8Go
Luminosité: 400 cd/m²
Taille écran: 7»
Résolution: 480 x 234 Pixel
Taille maximale de l'image: 16 Megapixel
Température de stockage: -20 °C – 55 °C
Température de fonctionnement: 0 °C – 55 °C
Taille: 229 x 163 x 32 mm
Poids: 402,7 g